

## Monteringsvejledningen trin for trin:



1. Afmærk hvor tremmerne skal sidde.



2. Bor hullerne i vindueskarmen med et 10 m.m. bor.



3. Kontrollér at tappen passer i hullerne.



4. Afkort tremmen

- \* Afstand mellem over- og underkarm minus 6 m.m.
- \*\* Yderrør og mellemstykke afkortes med samme længde.



5. Montér tremmen.



6. Hiv splitten ud. Færdigt arbejde !